

Морозоустойчивый клей для натурального линолеума

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- быстросхватывающийся
- очень высокая начальная клеящая сила
- морозоустойчивый, после размораживания пригоден к применению
- экономичный расход
- не вызывает деформации покрытий из натурального сырья
- пригоден для теплых полов и под мебель на роликах
- низкое содержание растворителей

НАЗНАЧЕНИЕ



Для быстрого приклеивания:

- натурального линолеума в рулонах или плитках;
- сложных аппликаций из натурального линолеума;
- пробковых покрытий на джутовой основе;
- ковровых покрытий на основе из натурального джута

на впитывающие влагу основания или ДСП-плиты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая сополимерная дисперсия
Цвет	бежевый
Консистенция	средняя вязкость
Плотность	прибл. 1,30 г/см ³
Открытое время	15 – 20 мин.
Время затвердевания	ок. 24 часов*
Способ нанесения	зубчатый шпатель (ТКВ / В1)
Расход	350 - 450 г/м ²
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре
Срок хранения	прибл. 15 месяцев, вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Морозостойкость	да
Температура применения	не ниже 18°C
Относительная влажность воздуха (RH)	>35%, но не выше 75%

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте

ОСНОВАНИЕ

- Готовое к укладке основание должно отвечать соответствующим нормам СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - должна быть прочной на сжатие и растяжение, длительное время сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих сцепление. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих отраслевых норм и предписаний. Основания с недостатками необходимо предварительно обработать: отшлифовать, нанести грунтовку, прошпатлевать, в противном случае эти недостатки письменно зафиксировать.
- При подготовке основания, пригодного для использования под кресла на роликах, влаговпитывающего и ровного, необходимо нанести выравнивающую смесь слоем 1,5-2 мм.
- Наливной асфальт и другие неабсорбирующие основания, а также чувствительные к влаге поверхности (н-р, стяжки на основе соединений сульфата кальция, ксилолит, магнизиальные стяжки) обязательно шпатлюются слоем минимум 2 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением хорошо размешать!
2. Нанесите клей на основание равномерно с помощью зубчатого шпателя В1. При приклеивании подложка напольного покрытия должна быть полностью покрыта клеевыми рифами. При необходимости увеличить зубчатую пластинку, а также регулярно менять изношенные зубчатые пластинки. Места провисания натурального линолеума следует приклеивать контактным способом (клей наносится и на подложку и гладким шпателем на основание непосредственно перед укладкой).
3. На впитывающих основаниях акклиматизированное покрытие следует укладывать во влажное клеевое поле (сразу после нанесения клея). На слабо впитывающих основаниях укладку производить после подсушки клея ок. 10 минут.
4. Уложенное покрытие притереть и прикатать валиком в направлении сначала по ширине (поперек), затем по длине (вдоль). Торцы и боковые швы покрытия притереть особенно тщательно.
5. Места, где покрытие образует волны, или выгнутые края покрытия необходимо до укладки прогнуть в противоположную изгибу сторону. Остатки воздуха под покрытием недопустимы, их нужно сразу устранять.
6. На слабо впитывающих основаниях, а также в помещениях с высокой нагрузкой покрытие следует еще раз прикатать через 15 минут после укладки.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °С в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Покрытия перед укладкой необходимо акклиматизировать до температуры помещения. Хранившиеся в холодных помещениях и не акклиматизированные покрытия могут после укладки приподниматься по швам.
- При раскрое покрытия необходимо учитывать способность натурального линолеума давать усадку по длине и растягиваться по ширине под воздействием влажности воздуха или основания, а также под воздействием воды, забираемой из клея (минимальное расстояние между полотнами натурального линолеума – 0,5 мм). В то время как усадка в длину происходит относительно быстро и после укладки не играет важной роли, растяжение в ширину происходит гораздо медленнее. Слишком тесная укладка полотен друг к другу без промежуточного расстояния может привести к сплющиванию, загибанию краев вверх или даже к образованию пузырей под покрытием в области швов.
- Сварку швов сварочным шнуром можно производить только после затвердевания клея, не ранее чем через 24 часа.
- Соблюдайте инструкции по укладке от производителей напольного покрытия.
- Соблюдайте инструкции по применению других сопутствующих материалов для укладки.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

14 кг нетто

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	Euroflex Lino Polaris
Упаковка	14 кг нетто
Штрих-код	4607164120979

28.12.2015

eurocol